

必要なパソコン環境

本製品で学習をするためには、下記のスペックを満たすパソコン環境が必要です。

- OS : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Widows 10
- メモリ : 2GB (推奨 : 4GB)
- ハードディスク : 2GB 以上の空き容量
- モニタ : 1024 × 768 以上
- プロセッサ : 1.0GHz x86 以上 (推奨 : Dual core x86)
- ポート : USB2.0
- ネットワーク : LAN に接続され、インターネットにつながること

必要な工具

キットの組み立てにはプラスドライバーが必要です。
ラジオペンチは必須ではありませんが、ナットを固定するときにあるといいでしょう。



プラスドライバー



ラジオペンチ

キットに同封されるパーツリスト

キットには、下記のパーツが同封されています。

部品名	内容物	数量	
EK-TM4C123GXL	TM4C123GXL LaunchPad (マイコンボード)	1	
	USB ケーブル	1	
	クイックスタートガイド	1	
エレモ ADM-101	ブッシュスイッチ	1	
エレモ ADM-106	ボリューム	1	
エレモ ADM-201	LED	1	
エレモ ADM-204	LCD 16 文字 × 2 行	1	
エレモ ADM-205	DC モータ制御	1	
ベースボード		1	
基板スペーサ	M3-長さ 11mm	28	
ブラネジ	M3	26	
ブラナット	M3	24	
DC モータ固定金具セット	L 字金具	2	
	シャフトネジ	M3-長さ 25mm	1
	金属ナット	M3 ※ シャフトネジ用	1
DC モータファン		1	

パーツの仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。