ページ	誤	正
P26	4. driverlib.lib の追加 の ② StellarisWare のバージョンによってディレク トリとファイル名が異なる場合があります。	こちらの場合,以後すべての driverlib.lib は driverlib-cm3.lib に読み替えてご対応ください。
	driverlib.lib は C:\StellarisWare\driverlib\ <u>ccs</u> \Debug にあります。 「driverlib.lib」を選択し「開く」をクリックします。	driverlib-cm3.lib は C:\StellarisWare\driverlib\ccs-cm3\Debug にあります。 「driverlib-cm3.lib」を選択し「開く」をクリックします。
P60	割り込み条件を初期化する TimerIntClear() の 設定項目 例 ● TIMER_A	TIMER_TIMA_TIMEOUT
P61	説明文 上から3行目 6,000,000 個 (6M = 6 × <u>106</u>)	6,000,000 個 (6M = 6 × <u>10⁶)</u>
P66 P88 P123	回路図 ボリュームのP1は、LM3S811のAD	C1 につなげる 修正が必要な配線以外は省略しています 0 1 BL/NK 40 - ACC2 0 1 BL/NK 40 - ACC2 0 1 BL/NK 40 - ACC2 0 3 3 0 - ACC2 0 3 3 0 - ACC2 0 3 0 - ACC2 0 4 37 - ACC2 0 4 37 - ACC2 0 5 3 0 - ACC2 0 4 37 - ACC2 0 5 3 0 - ACC2 0 1 0 - ACC2 0 1 0 - ACC2 0 1 0 - ACC2 0 - AC
P67 P124	実体配線図 ボリュームの P1 は、LM3S8110	OADC1 につなげる

ページ	Ε	
P68	フローチャート 09-1 「待ち時間ループ」からの戻りは「ADC の開始(トリガー命令)」へ	
P72	ADC のチャンネル指定や諸設定 ADCSequenceStepConfigure() の設定項目 例で「0」の解説抜け ● 0 :ADC トリガが発生したときにキャプチャされる順序を決定する。	
P73	CSequenceEnable()の解説抜け DC を有効にする ADCSequenceEnable() DC を有効にする。 ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3); 定項目 例 ADC0_BASE : 有効にしたい ADC の指定。 ADCSequenceConfigure で設定したものと同じにすること。 3 : シーケンサ番号の指定。 ADCSequenceConfigure で設定したものと同じにすること。 5 : シーケンサ番号の指定。 ADCSequenceConfigure で設定したものと同じにすること。	

ページ	誤	Ē
P74	step09-1.cソース 8行目 8 <u>int</u> main(void)	8 <u>void</u> main(void)
P77	課題 10-1 LED 1 VR1 を左に回すと、 LED 1 がだんだん明るくなる LED 1 VR1 を右に回すと、 LED 1 がだんだん暗くなる	LED 1 VR1 を <u>右(時計回り)</u> に回すと、 LED1 がだんだん明るくなる LED 1 VR1 を <u>左(逆時計回り)</u> に回すと、 LED 1 VR1 を <u>左(逆時計回り)</u> に回すと、 LED 1 がだんだん暗くなる
P81	SysCtlPeripheralEnable()の解説抜け 使用するペリフェラルの宣言 SysCtlPeri 使用したいペリフェラルを宣言する。 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIP 設定項目 例 ● SYSCTL_PERIPH_PWM : 例は PWM を使用する P48 と同じ。さらに詳しくは、「C:\StellarisWare\dri	pheralEnable() H_PWM); ときの設定値。 verlib\sysctl.h 及び sysctl.c]を参照してください。
P81	PWM 出力ピンの設定 GPIOPinTypePWM()の例文 GPIOPinTypePWM(GPIO_PORT <u>E</u> _BASE,	GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTD_BASE,
P81	PWM ジェネレータの指定や諸設定 PWMGenConfigure() の説明文 使用する PWM ジェネレータの指定や, PWM ジェネレータの設定を行う <u>。。</u>	使用する PWM ジェネレータの指定や,PWM ジェネレータの設定を行う <mark>。</mark>

ページ	誤	ΤĒ
P81	PWM ジェネレータの周期 PWMGenPeriodSet()の設定項目 例 ● PWM_BASE:開始する ADC の指定。	● PWM_BASE: PWM を使用するときの設定値。
P83	PWM 信号の有効 / 無効 PWMOutputState()の設定項目 例 ● PWM_OUT_❷	PWM_OUT_0_BIT
P83	PWM 信号の出力 PWMGenEnable()の設定項目 例 ● PWM_OUT_0	PWM_GEN_0
P86	配線例 10-2 マイコンボード 38 ADC1 26 PD0 / PWM0 25 PD1 / PWM1 20 +3.3V 19 GND +5V	マイコンボード 38 ADC1 26 PE0 / PWM4 25 PE1 / PWM5 20 +3.3V 19 GND +5V

正誤表



正誤表

キットで学ぶ!シリーズ No.01 ARM チャレンジャー入門編 Texas Instruments 版



正誤表

キットで学ぶ!シリーズ No.01 ARM チャレンジャー入門編 Texas Instruments 版



ページ	誤	Ē
P96	割り込み時に呼び出す関数を指定する SysTickIntRegister() の例文と設定項目 例	
	<pre>SysTickIntRegister(SysTickIntHandler);</pre>	<pre>SysTickIntRegister(SysTickHandler);</pre>
	設定項目 例 ● SysTickIntHandler:割り込み時に呼び出す関数名を指定。	設定項目 例 ● SysTickHandler:割り込み時に呼び出す関数名を指定。
P98 〈 P100	step11-1.c ソース 49,57,65,73,85,97,109,121,140, 150 行目 合計 10 ヵ所 // RS 信号出力	// E 信号出力
P125	フローチャート 右端上から 2 つめ PWM5 の出力を許可 (PWM5 の出力を有効にする)	PWM5 の出力を <u>不許可</u> (PWM5 の出力を <u>無効</u> にする)
P138	文字表示位置の変更方法 ② ② <mark>0x08</mark> +位置データを転送	② <mark>0x80</mark> +位置データを転送
P139	変数宣言の使用例 全面修正 <u>int c = 100; // 変数 c に宣言と同時に 100 を代入</u> <u>a = 10; // 変数 a に 10 を代入</u> <u>a = b; // 変数 a に 変数 b の値を代入</u>	<u>char State; // 文字型</u> int b, c; // 整数型 float d; // 浮動小数点型