

ページ	誤	正
P50	最下行 この設定で何をしているかについては、 Pxx で解説します。	この設定で何をしているかについては、 P106 で解説します。
P113	フローチャート メイン関数 下から2つめ LED2 状態反転	LED3 状態反転
P140	最上段囲み CCPR1レジスタ ③10進数の“ 1191 ”は、2進数で“00000111 01110111”です。	③10進数の“ 1911 ”は、2進数で“00000111 01110111”です。
P143	上段囲み タイマ1の設定に必要な設	タイマ1を使用するのに必要な設定
P143	上段囲み 6行目 ⑧ CCP1IE = 1;	⑧ TMR1ON = 1;
P143	問題18-1 音階の周波数表 「ファ」の周波数 : 369.99Hz	「ファ」の周波数 : 349.2Hz