

ページ	誤	正																																				
P23	<p>④の上から7行目</p> <p>書き込み時も、ACアダプタを挿したままにしてください。</p>	<p>書き込み時に電源供給の必要はありませんが、ACアダプタは挿したままでも構いません。</p>																																				
P27	<p>囲み「PICkit を ICSP で使用するには」の表</p> <table border="1" data-bbox="271 581 683 803"> <thead> <tr> <th>PICprgrammer</th> <th></th> <th>PICkit 2 or 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VPP</td> <td>↔</td> <td>VPP/MCLR</td> </tr> <tr> <td>DAT</td> <td>↔</td> <td>PGD/ICSPDAT</td> </tr> <tr> <td>CLK</td> <td>↔</td> <td><u>PGD/ICSPDAT</u></td> </tr> <tr> <td>VCC</td> <td>↔</td> <td>VDD</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>↔</td> <td>VSS/GND</td> </tr> </tbody> </table>	PICprgrammer		PICkit 2 or 3	VPP	↔	VPP/MCLR	DAT	↔	PGD/ICSPDAT	CLK	↔	<u>PGD/ICSPDAT</u>	VCC	↔	VDD	GND	↔	VSS/GND	<table border="1" data-bbox="820 581 1232 803"> <thead> <tr> <th>PICprgrammer</th> <th></th> <th>PICkit 2 or 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VPP</td> <td>↔</td> <td>VPP/MCLR</td> </tr> <tr> <td>DAT</td> <td>↔</td> <td>PGD/ICSPDAT</td> </tr> <tr> <td>CLK</td> <td>↔</td> <td><u>PGC/ICSPCLK</u></td> </tr> <tr> <td>VCC</td> <td>↔</td> <td>VDD</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>↔</td> <td>VSS/GND</td> </tr> </tbody> </table>	PICprgrammer		PICkit 2 or 3	VPP	↔	VPP/MCLR	DAT	↔	PGD/ICSPDAT	CLK	↔	<u>PGC/ICSPCLK</u>	VCC	↔	VDD	GND	↔	VSS/GND
PICprgrammer		PICkit 2 or 3																																				
VPP	↔	VPP/MCLR																																				
DAT	↔	PGD/ICSPDAT																																				
CLK	↔	<u>PGD/ICSPDAT</u>																																				
VCC	↔	VDD																																				
GND	↔	VSS/GND																																				
PICprgrammer		PICkit 2 or 3																																				
VPP	↔	VPP/MCLR																																				
DAT	↔	PGD/ICSPDAT																																				
CLK	↔	<u>PGC/ICSPCLK</u>																																				
VCC	↔	VDD																																				
GND	↔	VSS/GND																																				