

## 準備していただくもの

- パソコン（下記のスペックを満たすこと）
- カードリーダー：microSD カードを読み書きできるもの
- プラスドライバー  
 キットの組み立てにはプラスドライバーが必要です。  
 ラジオペンチは必須ではありませんが、ナットを固定する時にあると良いでしょう。

## 必要なパソコン環境

- OS：Windows 7 (SP1 以降), Windows 8.x, Windows 10
- Web ブラウザ：Internet Explorer 9 以降, Firefox 3.6 以降, Chrome 3.0 以降
- メモリ：2GB 以上 (6GB 以上奨励)
- ハードディスク：2GB 以上の空き容量
- モニタ：1024 × 768 以上
- ドライブ：CD-ROM
- ポート：USB
- ネットワーク：LAN に接続され、インターネットにつながること

## キットに同封されるパーツリスト

キットには、下記のパーツが同封されています。

部品名	内容物	数量
EK-TM4C1294XL 評価キット	EK-TM4C1294XL マイコンボード	1
	USB ケーブル	1
	Eathernet ケーブル (LAN ケーブル)	1
ベースボード		1
microSD カードモジュール		1
GLCD モジュール		1
エレモ ADM-202 ドットマトリクス LED		1
エレモ ADM-301 温度センサ		1
サーボモータ 矢印ホーン付		1
基板スペーサ M3-長さ 11mm		18
ネジ M3		18
ナット M3		12
microSD カード		1