

## 正誤表

ページ	誤	正
P23	④の上から7行目  書き込み時も、ACアダプタを挿したままにしてください。	書き込み時に電源供給の必要はありませんが、ACアダプタは挿したままでも構いません。
P47	下から5行目  ※さらに詳しく知りたい方はWEBで公開されている「PIC16F627A データシート」の <u>p.59</u> を参照してください。	※さらに詳しく知りたい方はWEBで公開されている「PIC16F627A データシート」の <u>p.63</u> を参照してください。
P98	下から8行目  Configuration Word レジスタについて詳しくはWEBで公開されている「PIC16F627A データシート」の <u>p.94</u> を参照してください。	Configuration Word レジスタについて詳しくはWEBで公開されている「PIC16F627A データシート」の <u>p.98</u> を参照してください。
P107	割込みサービスルーチン  <b>誤</b> static void interrupt <b>割込みサービスルーチン名</b> (void)  <b>正</b> static void <u>__</u> interrupt <u>()</u> <b>割込みサービスルーチン名</b> (void)	